

# **Gebruiksaanwijzing: Addo telmachine, model 2**

## **door Huub van Noort**

De grote hendel (GH) zorgt voor:

1. de nulstelling van het instelregister (tandheugels bovenaan) en
2. de tientaloverdracht

De kleine hendel (KH) zorgt voor:

De nulstelling van het resultaatregister (venstertjes onderaan)

Volgorde van handelingen:

1. nulstelling door:  
GH naar voren trekken en vasthouden in die positie;  
KH naar voren trekken en aansluitend naar achteren duwen;  
GH naar achteren duwen.
2. invoer eerste getal;
3. GH naar voren trekken en aansluitend naar achteren duwen
4. invoer tweede getal;
5. GH naar voren trekken (let op extra weerstand van de tientaloverdracht) en aansluitend naar achteren duwen;
6. de som staat nu pas in het resultaatregister;
7. invoer derde getal, enzovoort.

Korte samenvatting:

1. GH ↓, KH ↓ + ↑, GH ↑
2. invoer
3. GH ↓ + ↑
4. invoer
5. GH ↓ + ↑